


## Die Flächenklassen nach SIA 416: Gliederung der Nettogeschossfläche



- 2.1.1.1 Hauptnutzfläche HNF  
 Surface utile principale SUP  
 Superficie utile principale SUP
  - 2.1.1.2 Nebennutzfläche NNF  
 Surface utile secondaire SUS  
 Superficie utile secondaria SUS
  - 2.1.2 Verkehrsfläche VF  
 Surface de dégagement SD  
 Superficie di circolazione SCIR
  - 2.1.3 Funktionsfläche FF  
 Surface d'installations SI  
 Superficie delle installazioni SI
  - 3.1.1 Aussen-Nutzfläche ANF  
 Surface externe utile SEU  
 Superficie utile esterna SUE
- } 2.1.1 Nutzfläche NF  
Surface utile SU  
Superficie utile SU

SIA Norm 416 Figur 4

